

DSCX10122

故障指示

棉質 節能	棉質	混合 衣物	合成 纖維
纖細 衣物	羊毛	牛仔布	大型 物件
風乾	蒸氣 護理	乾衣 時間	特別 程序

額外 乾衣	
一般 乾衣	快速
熨燙 乾衣	輕柔 清爽 抗皺

特別 程序 (按3秒)

1. 襯衣
2. 毛巾
3. 絲質
4. 運動衣物
5. 戶外衣物
6. 羽絨
7. 少量衣物



P



3 sec



開/關
(重設)

程序

系統設定

兒童安全鎖
=○ 3秒

蒸氣選項

預校
結束時間

乾衣時間

乾衣程度

選項

啟動/暫停