

故障指示

棉質 節能	棉質	混合 衣物	合成 纖維
纖細 衣物	羊毛	大型 物件	30分鐘 速乾
襯衣	易熨 防皺	清新	特別 程序

額外 乾衣	結束 蜂鳴	耗電量
一般 乾衣	輕柔	
防皺 乾衣	快速	
熨燙 乾衣		

特別程序 (按3秒)

- 牛仔布
- 少量衣物
- 運動衣物
- 絲質
- 顏色衣物
- 羽絨



開/關 (長按重設) | 程序 | 設定 | 清爽抗皺 | 兒童安全鎖 =○ 3秒

預校開機時間 | 乾衣時間 | 乾衣程度 | 選項 | 啟動/暫停