

FSCR10432

故障指示

棉質 節能洗		棉質		60分鐘 混合洗		合成 纖維	
纖細 衣物		羊毛/ 手洗		顏色 衣物		30分鐘 速洗	
過水 及脫水		脫水		排水		特別 程序	

開門指示

快速
深層
過水
高效
除污
除漬
15°
溫感
柔護
預洗

- 特別
程序
(按旋鈕3秒)
1. 襯衣
 2. 大型物件
 3. 床單
 4. 羊絨
 5. 運動衣物
 6. 牛仔布
 7. 嬰兒
 8. 少量衣物



開/關
(重設/排水)

程序
(系統設定)
3秒

護色 15°

清爽抗皺

洗衣劑
計量助手

預校
結束時間

溫度

脫水轉速

選項
(兒童安全鎖)
=○3秒

啟動/暫停