


開始
(暫停)



乾衣選項
DRYING SELECTION



預校開機時間
DELAY START



快速/超強去漬
QUICK / STAIN LEVEL



溫度
TEMPERATURE SELECTION



脫水轉速
SPIN SPEED



兒童安全鎖
KEY LOCK

